

SNI 08-0284-1989

**Standar Nasional Indonesia** 

Cara penggunaan staining scale



Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor:

SNI 0284 - 1989 - A SII 0114 - 75

## CARA PENGGUNAAN STAINING SCALE

## 1. RUANG LINGKUP


Standar ini meliputi ketentuan umum, spesifikasi dan cara penggunaan Staining Scale.

## 2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Staining Scale terdiri dari satu pasangan standar lempeng putih dan 9 pasang standar lempeng abu-abu dan putih, dan setiap pasangan mewakili perbedaan warna atau kekontrasan warna (shade dan strength) sesuai dengan penilaian penodaan dengan angka.
- 2.2. Staining Scale digunakan untuk mengevaluasi penodaan pada kain putih pada pengujian tahan luntur warna. Spesifikasi kolorimetrik yang tepat dari Staining Scale tersebut diberikan sebagai nilai yang tetap untuk pembanding terhadap standar-standar yang mungkin telah berubah.
- 2.3. Penilaian tahan luntur dan perbedaan warna yang sesuai dengan rumus Nilai Kekromatikan Adams yang tercantum pada lajur pertama dan kedua Tabel I.
- 2.4. Nilai tahan luntur 5 ditunjukkan pada skala oleh 2 lempeng yang identik yang diletakkan berdampingan, mempunyai reflektansi tidak kurang dari 85%. Perbedaan warna sama dengan nol.
- 2.5. Nilai tahan luntur 4 5 sampai 1 ditunjukkan oleh lempeng putih pembanding yang identik dengan yang dipergunakan untuk nilai 5, berpasangan dengan lempeng yang sama tetapi berwarna abu-abu netral. Perbedaan secara visual dari pasangan tersebut adalah tingkat geometrik dari perbedaan warna atau kekontrasan seperti tertera pada Tabel I.

Tabel I Nilai Tahan Luntur dan Perbedaan Warna

Nilai Tahan Luntur	Perbedaan Warna (satuan C.D)	Toleransi untuk Standar kerja (satuan C.D)
5	0,0	0,0
4 - 5	2,0	<u>+</u> 0,3
4	4,0	$\pm 0.3$
3 - 4	5,6	<u>+</u> 0,4
3	8,0	<u>+</u> 0,5
2 3	11,3	<u>+</u> 0,7
2	16,0	<u>+</u> 1,0
1-2	22,6	<u>+</u> 1,5
1	32,0	<u>+</u> 2,0





## BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id